

DÉMARRAGE

Vous pouvez ajouter plus de régions en cliquant sur « Cartes & Options » ou « Acheter Navionics+ » dans le menu. Une fois que vous avez acheté une carte, vous pouvez télécharger des portions de carte comme décrit dans la section "Télécharger carte" .

CHERCHER par NOM

Vous pouvez chercher des Marinas, des Marées, des Courants et des Points d'Intérêt en tapant le nom d'une zone ou d'un port.

CHERCHER par CATÉGORIE

Vous pouvez effectuer une recherche par catégorie comme Articles, Marinas, Équipements plaisance, Centres de réparation, Chantiers navals, Marées, Courants, Restaurants de front de mer. En sélectionnant une catégorie, vous pouvez visualiser les points d'intérêt présents dans la zone environnante, listés du plus près au plus loin de votre position actuelle.

CHERCHER par LAT&LONG

Vous pouvez effectuer une recherche par Lat et Long en insérant les coordonnées et en cliquant sur "Montrer sur la carte". La carte se centre sur les coordonnées, tapez alors sur la fenêtre pour enregistrer un marqueur à cet endroit précis.

menu principal

PHOTOS AVEC BALISES DE GEOLOCALISATION

Cliquez sur l'icône de l'appareil en haut de l'écran pour prendre un Photo avec des Balises de Géolocalisation. Une icône représentant un appareil photo est alors placé sur la carte là où la Photo a été prise. Vous pouvez accéder à vos Photos avec Balises de Géolocalisation en ciblant avec le réticule l'icône de l'appareil à photo qui apparaisse sur la carte et puis en tapant sur "?"/centre du réticule, ou dans l'archive. Les Photos sont automatiquement numérotées dans l'ordre, mais peuvent être renommées.

menu principal

ZOOMER

Cliquez sur « + » en haut à droite, faites double click sur l'écran tactile, ou bien éloignez l'index et le pouce en contact sur l'écran tactile.

DÉZOOMER

Cliquez sur « - » en haut à droite ou bien rapprochez l'index et le pouce en contact sur l'écran tactile.

PANORAMIQUE

Posez un doigt sur l'écran, maintenez-le tout en faisant glisser la carte.

menu principal

SELECTION CALQUE

Sélection Calque est placé en bas à gauche de l'écran. En cliquant dessus vous pouvez sélectionner :

- Govt. Charts (Les Cartes Gouvernementales) : disponibles par défaut dans l'appli. Uniquement pour les Etats Unis.
- Les Cartes de Navionics (Navionics).
- SonarCharts™, la carte bathymétrique HD qui affiche les conditions en constante évolution.

Lorsque Sélection Calque est transparent, il indique que :

- vous n'avez pas acheté la carte de la zone que vous êtes en train de visualiser
- que les cartes officielles ne sont pas disponibles pour la zone que vous êtes en train de visualiser.

Lorsque que les Govt. Charts sont sélectionnées vous ne pouvez pas visualiser Réglages Cartographie dans Menu et Réglages.

menu principal

GPS, BOUSSOLE ET COURSE UP

Appuyez sur la touche GPS pour visualiser votre position au centre de la carte. Appuyez de nouveau la touche GPS pour activer la rotation de la carte en fonction de la direction suivie par votre dispositif. Appuyez encore une fois

pour activer la fonction Course Up (direction vers le haut de l'écran). Avec Course Up, la direction de votre parcours est orientée vers le haut de l'écran.

menu principal

ROUTE

En activant Route, vous pourrez placer un nombre infini waypoints sur la carte pour créer une Route; touchez la carte à l'endroit où vous souhaitez placer un waypoint. Pour Supprimer votre dernier waypoint, cliquez sur le bouton "Effacer dernier" qui apparaît lors de l'activation de la touche Route. Lorsque vous aurez terminé la Route, cliquez sur Route pour la sauvegarder ou l'effacer. Pour ajouter / supprimer waypoint, activez de nouveau la touche. Vous pouvez enregistrer et sauvegarder un nombre infini de Routes. La liste des Routes enregistrées se trouve dans l'Archive. Les Routes sont numérotées à la suite, mais peuvent être facilement renommées.

INFORMATIONS CONCERNANT LA ROUTE

Pour accéder aux informations relatives à vos routes, ciblez la route affiché sur votre écran avec le réticule et tapez "?", ou tapez dans le centre du réticule; vous pouvez chercher les informations concernant la trace aussi dans l'Archive. La longueur totale, la durée totale du parcours et la consommation totale de carburant s'affichent à l'écran. Vous pouvez en outre visualiser la distance entre un WP et un autre. Vous pouvez Enregistrer, Supprimer et Partager la Route sur Facebook, Twitter ou via e-mail. Lorsque vous recherchez une Route, elle s'affiche avec le dernier WP centré sur la carte.

DEPART

Pour enregistrer une Trace, appuyez sur le bouton "Depart", puis sur Nouvelle Trace et l'enregistrement s'active. Appuyez sur Stop pour terminer l'enregistrement ou accéder aux autres options. Vous pouvez enregistrer un nombre infini de traces. La liste des traces enregistrées se trouve dans l'Archive. Les traces sont numérotées à la suite, mais peuvent être facilement renommées.

INFORMATIONS CONCERNANT LA TRACE

Pour accéder aux informations relatives à vos traces, ciblez la trace affiché sur votre écran avec le réticule et tapez "?" ou tapez dans le centre du réticule; vous pouvez chercher les informations concernant la trace aussi dans l'Archive. L'heure de départ et de fin, la longueur totale, la durée totale et la vitesse maximale et moyenne s'affichent. Vous pouvez Enregistrer, Supprimer et Partager la Trace sur Facebook, Twitter ou via e-mail.

menu principal

MENU

Tapez "Menu" au centre de l'écran pour accéder à Guides et magazines, Météo et marées, Cartes & Options, Archive, Réglages Cartographie, Réglages, Envoyer des Commentaires, Aide et Télécharger carte.

GUIDES ET MAGAZINES

Accès à la section "Guides et magazines", vous pouvez télécharger des articles et les stocker dans votre application. Cette section propose des articles tirés des magazines les plus populaires. Vous pouvez rechercher les articles par classement (Top), par Catégories, par Revues, par proximité de votre emplacement (Proche), et par nom. Vous pouvez lire un article sous forme de texte ou PDF, changer et élargir la police de caractères, visualiser les images liées et donner votre avis (max 250 car). Les articles téléchargés à partir du kiosque sont stockés dans votre "Bibliothèque" et organisés suivant : la date de téléchargement, la catégorie et le magazine. Vous pouvez choisir la langue en bas de chaque page. Pour supprimer les articles téléchargés taper longuement sur l'objet dans votre Bibliothèque et Supprimer.

MÉTÉO ET MARÉES

Avec la fonction "Météo et marées" vous avez l'accès direct aux infos sur les prévisions des vents, marées, courants, phases de lune y soleil pour les lieux de votre intérêt.

Préparez-vous une liste des endroits, suivant ces instructions:

1) Trouver l'endroit de votre intérêt sur la carte ou utilisant la barre de recherche;

- 2) Pour l'endroit sélectionné tous les infos basilaire vont apparaître automatiquement (marées, courants, prévisions du vent et soleil/lune);
- 3) Pour ajouter des renseignements, appuyer sur le quart d'écran vide et sélectionner l'image relative à l'info que vous voulez ajouter, après appuyer sur "Effectué";
- 4) Vous pouvez ajouter jusqu'à dix endroits.

CARTES & OPTIONS

Navionics+ inclut : des Cartes Nautiques, SonarCharts.

Faites défiler pour voir les zones disponibles (ou cliquez sur « Voir tout » pour afficher toute la liste). Les régions achetées seront marquées d'un drapeau vert

- Les Cartes Nautiques sont des cartes vectorielles primées qui incluent les marées et courants dynamiques, les aides à la navigation, la plus grande base de données de points d'intérêt (POIs) et plus encore.

-SonarCharts™ de Navionics, vainqueur de nombreux prix, est une carte bathymétrique HD parfaite pour localiser les zones de pêche et pour détecter plus de détails des contours des fonds marins. Elle reflète les conditions en constante évolution en intégrant les logs sondeur (traces sondeur) provenant de la communauté Navionics aux données existantes. Les utilisateurs des traceurs peuvent en savoir bien plus sur comment visualiser SonarCharts™ et comment mémoriser les logs sondeur avec les instruments des principaux fabricants de sondeurs (Humminbird, Lowrance, Raymarine, Simrad, B&G et Garmin) sur navionics.com/sonarcharts. Les utilisateurs de traceurs Garmin peuvent accéder à SonarCharts™ sur notre WebApp. SonarCharts™ est visualisable à partir d'un zoom de niveau 0,2 NM. Vous pouvez activer/ désactiver la visualisation en sélectionnant "SonarCharts" dans Sélection Calque, dans la partie inférieure gauche de l'écran. La couverture SonarCharts™ est en constante expansion, veuillez contrôler régulièrement.

- Mises A Jour Des Cartes

Vous pouvez télécharger les mises à jours pour toutes les cartes déjà en votre possession ou sélectionner une zone spécifique en zoomant ou en effectuant un panoramique. Il est également possible de télécharger les mises à jour de manière la manière suivante:

- Sélectionnez "Tout Mettre à Jour" en bas de la fenêtre du menu principal.

NAV MODULE

Nav Module offre une planification de route et des fonctionnalités de navigation améliorées Vous pouvez créer une route à partir d'un ou plusieurs waypoints.

Placez des waypoints sur la carte (ou les éditez) et cliquez sur «Aller» pour démarrer la navigation. En cliquant sur "Aller" la route est automatiquement sauvegardée dans votre archive route.

Vous trouverez en haut de l'écran : le Relèvement, ou Bearing (BRG), le temps et la longueur de le segment de route jusqu'au prochain waypoint, la vitesse temporelle réelle, COG (Route sur le fond), l'heure estimée d'arrivée et la longueur restante avant l'arrivée. En cliquant sur chaque champ, des pop-ups contenant des informations détaillées seront affichés. Vous pouvez personnaliser, partager ces informations et accéder à d'autres informations relatives à la route (vous pouvez régler les unités de mesure, les paramètres de vitesse de croisière et de la consommation moyenne de carburant).

La console peut être cachée pour une meilleure visualisation de la carte. En cliquant sur « Stop », vous pouvez :

- Interrompre la route - Inverser la route

- Modifier la route : vous pouvez effacer, déplacer ou ajouter un waypoint intermédiaire sur une position désirée.

Pour effacer un waypoint, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur « Supprimer waypoint »

- Accéder à d'autres informations relatives à la route.

En sélectionnant « Archive routes », vous avez accès à toutes les routes Créées et vous pouvez activer celle que vous désirez.

OPTION CARTE PERSO

Une fois activé, Option Carte Perso sera disponible sur toutes les cartes achetées.

Option Carte Perso vous permet de personnaliser l'affichage de votre carte et de surligner les caractéristiques les plus importantes de votre carte. Sélectionnez d'abord les unités de mesure désirées dans les réglages.

Les caractéristiques incluent :

- Zone peu profonde: surligne les zones peu profondes et celles potentiellement dangereuses (marques rouges);
- Surbrillance profondeur: permet l'affichage de la surbrillance des zones de profondeur correspondant au contour désiré (bleu);
- Lignes de profondeur: spécifie les lignes bathymétriques à afficher sur la carte;
- Niveau zéro : ajuste les lignes de rivage et les profondeurs au niveau de l'eau actuel;
- Nature du fond: révèle la composition des fonds marins sous-jacents (cette caractéristique est uniquement disponible pour les régions sélectionnées: pour certains lacs américains sélectionnés en HD, le Portugal, la France et la Corse Nord);
- Mode Pêche : basculer sur la position ON pour allumer l'option "Profondeur de pêche";
- Profondeur de pêche: sélectionner une échelle de profondeur particulière qui sera ensuite surlignée sur la carte (blanc). Ciblez la zone où vous souhaitez concentrer vos efforts de pêche.

Zone peu profonde, Surbrillance profondeur et Lignes de profondeur sont interdépendantes. La valeur que vous définirez dans Zone peu profonde sera la valeur minimum pour la Surbrillance profondeur. La valeur que vous choisirez pour Surbrillance profondeur sera automatiquement définie comme la limite inférieure pour les lignes de profondeur. Cela signifie que la carte va montrer la bathymétrie jusqu'à et y compris la limite que vous définirez. Profondeur de pêche est liée à Zone peu profonde et Lignes de profondeur selon les principes décrits précédemment.

Dans l'option carte perso, la profondeur de pêche et la nature du fond sont visibles uniquement si vous zoomez au moins à 4 MN. Les caractéristiques Zone peu profonde, Lignes de profondeur, Niveau zéro et Surbrillance profondeur sont visibles à tous les niveaux de zoom. Lorsque vous définissez une valeur de niveau d'eau différente de "0" et positive, un bouton d'alerte rouge avec un danger s'affiche sur l'écran pour vous le rappeler. Pour faire disparaître le message, cliquez sur le bouton. En remettant Niveau zéro à "0" vous ferrez tout disparaître. Cliquez sur " Restaurer les valeurs par défaut" pour retourner à toutes les valeurs par défaut.

SONARPHONE

La technologie Vexilar SonarPhone, intégrée avec votre Appli Navionics vous permet de visualiser une image sondeur sur votre mobile. Vous devez vous procurer une T-BO

SonarPhone SP200 de chez Vexilar, un module sondeur qu'il faudra installer à bord. Vous pouvez visualiser la démo avant d'acheter la T-BOX SP200, directement sur le site Vexilar. Cliquez ici pour en savoir plus.

Une fois installé à bord, le T-BOX crée sa propre connexion WiFi. Allez sur Réglages de votre dispositif > WiFi et connectez votre dispositif à " T-BOX ". L'affichage du sondeur sera automatique sur votre carte. Le graphique affiche

- Les valeurs de profondeur
- Le niveau de gain (voir ci-dessous)
- La température de l'eau
- L'échelle de profondeur
- Le fond.

En cliquant sur le graphique, une icône de réglage, un curseur et une icône Angle Faisceau apparaîtront. Cliquez sur l'icône de Réglages pour afficher les onglets Sonar, Setup et Avancée. Cliquez sur chaque ou utilisez la touche « Prochaine catégorie » affichée en bas.

Utilisez les flèches pour sélectionner les arguments et modifiez le réglage.

- Vous régler "Gain " avec le curseur de 1 à 100%. Avec les valeurs hautes une plus grande quantité d'information est affichée sur le graphique et il est plus facile de voir de petits objets.
 - Cliquez sur l'icône Angle Faisceau pour basculer de 20 et 40°.
- Cliquez Visit this ici pour voir les réglages en détails.

Cliquez sur la carte pour faire glisser l'affichage sondeur, un rond apparaîtra affichant les valeurs instantanées de profondeur de l'eau. Les valeurs seront également affichées en combinaison d'une trace ou Route active. En cliquant sur la valeur de Profondeur de l'Eau dans le rond, l'affichage sondeur apparaîtra de nouveau.

Une fois connecté au réseau T-BOX, vous trouverez "Partage logs SonarPhone" qui s'active ou se désactive dans Menu > Réglages.

Pour arrêter l'affichage sondeur, il suffit de vous déconnecter du réseau T-BOX.

ARCHIVE

Vous pouvez enregistrer un nombre infini de Favoris entre Marées, Courants, Photos, et autres objets et un nombre infini Marqueurs. Vous pouvez également enregistrer les Traces et les Routes. Les Favoris sont listés dans l'ordre dans lesquels ils ont été enregistrés. Le dernier élément enregistré apparaît en haut de la liste. Pour le supprimer, cochez l'objet et tapez sur Supprimer.

RÉGLAGES CARTOGRAPHIE

Dans Réglages cartographie vous pouvez:

- Sélectionner l'option de superposition que vous préférez. Vous disposez de quatre options de superposition: "ss sup" présente les cartes Navionics sans superposition (cette option est la seule disponible hors-ligne), "Google" présente les cartes Navionics avec la superposition Google, "Bing" présente les cartes Navionics avec la superposition Bing, "Relief" présente les cartes Navionics avec la superposition de Open Street Map. Sélectionner l'option que vous préférez. Appuyer sur "OK" pour retourner à votre carte.

- Activer la fonction Easy View (loupe). Cette fonction vous permet de grossir les icônes et les textes sur la carte pour une lecture plus aisée.

- Sélectionner la Profondeur de sécurité que vous souhaitez.

Sur la partie inférieure de l'écran, un aperçu montre les changements générés, cliquez sur la carte pour l'avoir en plein écran, puis sur fermer pour revenir.

Lorsque que les Govt. Charts sont sélectionnées vous ne pouvez pas visualiser Réglages Cartographie dans Menu et Réglages.

RÉGLAGES CARTOGRAPHIE

Avec cette fonction vous pourrez régler les paramètres de la cartographie comme la superposition, la profondeur de sécurité.

Lorsque que les Govt. Charts sont sélectionnées vous ne pouvez pas visualiser Réglages Cartographie dans Menu et Réglages.

SYNCHRONISER MES DONNÉES

La fonction « Sync mes données » vous permet de sauvegarder toutes vos routes, traces, marques et photos sur le serveur Navionics. Si vous avez plusieurs appareils pour Android avec une application Navionics et cette fonction, vous allez pouvoir transférer ces routes, marques, traces et photos d'un appareil à l'autre lorsque vous vous connecterez à votre compte. Sync Photo ne fonctionne que sur les appareils Android. Les marques synchronisées apparaîtront sur votre écran; les routes, les traces et les photos seront ajoutées dans l'Archive. Le transfert de vos routes, traces, marques et photos peut prendre quelques minutes.

UNITÉS

Vous pouvez spécifier l'unité de mesure pour la profondeur, l'unité de mesure pour la distance, l'unité de mesure du carburant, la vitesse de croisière et la consommation moyenne de carburant de votre embarcation. Ces informations aideront à calculer la Consommation de carburant et le temps de parcours pour votre Route.

ÉCRAN ALLUMÉ

En activant l'option «Écran allumé», vous éviterez que l'écran du dispositif ne se verrouille. Les réglages du dispositif seront contournés. Si vous désélectionnez l'option ou si vous sortez de l'application, les réglages du dispositif seront restaurés. Rappelez-vous que l'option Écran allumé augmente la consommation de la batterie.

ACCÈS à FACEBOOK et TWITTER

Si vous avez un compte Facebook et/ou Twitter actif, vous pouvez y accéder pour partager vos Photos, Routes, vos Trajets et vos Marqueurs depuis l'application de votre mobile sur votre mur Facebook et sur votre page Twitter. Vous pouvez vous déconnecter en cliquant sur le bouton Log out.

menu principal

TÉLÉCHARGER CARTE

Cliquez sur le bouton "Télécharger carte" et vous revenez à la carte. Utilisez les deux punaises pour sélectionner la zone que vous voulez télécharger. Si vous sélectionnez une zone qui prendrait trop de temps à se télécharger, le texte sur le bouton "Télécharger carte" change et devient "Sélection trop grande", et vous devrez alors réduire la sélection. Les portions de la carte téléchargée se mettent en évidence sur la carte de base et résident dans la mémoire de l'appareil. Vous ne pouvez pas télécharger de carte hors de votre région d'achat.

TÉLÉCHARGER LA CARTE AVEC LE ZOOM

Zoomer sur la zone désirée, le téléchargement de la carte détaillée commence. La zone téléchargée couvrira la largeur de l'écran. Les zones téléchargées apparaissent surlignées et elles sont stockées une fois pour toute dans votre Android appareil.

menu principal

DISTANCE

Appuyer sur l'outil de la Distance pour mesurer la distance entre deux points. L'épingle rouge indique le point de départ et la bleue le point d'arrivée. Les deux épingles peuvent être déplacées. La distance et le cap entre les deux flèches sont indiqués en tapant sur chaque épingle. Appuyer à nouveau sur l'outil de la Distance pour sortir.

menu principal

AFFICHAGE DES CARTES

Faire glisser votre doigt sur l'écran tactile pour cibler un objet sur la carte avec le réticule et tapez "?" à la droite du réticule ou tapez dans le centre du réticule pour ouvrir une nouvelle page où sont listés tous les objets situés à proximité. En sélectionnant l'objet désiré parmi ceux affichés, vous obtiendrez les informations le concernant. Par exemple, pour une Marina, vous visualiserez les informations concernant le nombre de place pour les bateaux, le canal VHF et le numéro de téléphone (si disponible). Pour n'importe quel objet de la carte, vous obtiendrez une description simple de cet objet. En cliquant, tous les autres objets disponibles présents dans cette zone sont listés pour plus d'informations.

AJOUTER AUX FAVORIS

Faire glisser le doigt sur l'écran tactile pour cibler avec le réticule la zone ou l'objet à sauvegarder parmi les Favoris et taper "?" ou dans le centre du réticule. Le premier favoris est enregistré comme Home Marker par défaut; les favoris suivants sont automatiquement numérotés à la suite, mais peuvent être renommés. Les Favoris sont stockés dans l'Archive.

MARÉES & COURANTS

Sélectionnez l'icône par marées ou courants sur la carte et tapez sur "?". L'icône des marées peut être :

- bleue avec une flèche dirigée vers le haut pour la marée montante
- rouge avec une flèche vers le bas pour la marée descendante.

A un plus bas niveau de zoom, les icônes montrent également les valeurs relatives. L'icône des courants indique la direction du courant.

Les prévisions relatives aux marées et aux courants sélectionnés s'affichent en fonction de la date et de l'heure réglées sur votre appareil. En appuyant sur « Détails », vous pouvez visualiser un tableau se référant aux marées et aux courants. Vous pouvez visualiser les informations relatives aux futures marées et courants en déplaçant le doigt sur le graphique. Les marées et courants peuvent être sauvegardés parmi les Favoris.